

Sposób użycia

# **COMAP Smart Home**

Wersja programowalna / Comfort  
(Wersja autonomiczna, patrz str. 11)

**COMAP**

- 1** **Włączyć termostat COMAP Smart Home**  
Nacisnąć dłońią środkową część termostatu (Menu)



- 2 **Wskaźnik temperatury pomieszczenia**  
Pojawia się wartość temperatury pomieszczenia



### 3 Wskaźnik wartości nastawy

Pojawia się wartość temperatury nastawy i status ogrzewania




4

#### Zielony kolor wskaźnika

Wskaźnik wskazuje status ogrzewania.

Zielony: Ogrzewanie wyłączone



- 
- 5 **Czerwony kolor wskaźnika**  
Wskaźnik wskazuje status ogrzewania.  
Czerwony: Ogrzewanie włączone





**6** **Zmniejszenie wartości nastawy**  
Wcisnąć strzałkę po lewej



## 7 Zmniejszenie wartości nastawy

Jeśli wartość nastawy została wystarczająco obniżona, pojawi się symbol „stan gotowości” wskazujący, że polecenie zostało zarejestrowane i że ogrzewanie zostanie wkrótce zatrzymane.





**8** **Zwiększenie wartości nastawy**  
Wcisnąć strzałkę po prawej



## 9 Zwiększenie wartości nastawy

Jeśli wartość nastawy została wystarczająco obniżona, pojawi się symbol „płomień” wskazujący, że polecenie zostało zarejestrowane i że ogrzewanie zostanie wkrótce uruchomione.



# COMAP Smart Home

Wersja autonomiczna

COMAP

- 1** **Włączyć termostat COMAP Smart Home**  
Nacisnąć dłońią środkową część produktu (Menu)



- 2 **Wskaźnik temperatury pomieszczenia**  
Pojawia się wartość temperatury pomieszczenia



- 3** **Wskaźnik temperatury wewnętrznej**  
Pojawia się wartość temperatury wewnętrznej  
i status ogrzewania



4

### Zielony kolor wskaźnika

Wskaźnik wskazuje status ogrzewania.  
Zielony: Ogrzewanie wyłączone



5

### Czerwony kolor wskaźnika

Wskaźnik wskazuje status ogrzewania.

Czerwony: Ogrzewanie włączone







**6** **Wskaźnik, że w pomieszczeniu jest ciepło**

Wcisnąć jeden raz strzałkę po lewej. COMAP Smart Home automatycznie obniży temperaturę i zapamięta tę czynność w przyszłości.



## 7 Polecenie zatrzymania

W przypadku zaznaczenia, że w pomieszczeniu jest ciepło, pojawi się symbol „stan gotowości” wskazujący, że polecenie zostało zarejestrowane i że ogrzewanie zostanie wkrótce zatrzymane.



**8** **Wskaźnik, że w pomieszczeniu jest zimno**

Wcisnąć jeden raz strzałkę po prawej. COMAP Smart Home automatycznie zwiększy temperaturę i zapamięta tę czynność w przyszłości.



## 9 Polecenie ogrzewania

W przypadku zaznaczenia, że w pomieszczeniu jest zimno, pojawi się symbol „płomień” wskazujący, że polecenie zostało zarejestrowane i że ogrzewanie zostanie wkrótce uruchomione.

